


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Сборка

Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.

Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.

При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.

Размещение и перевозка груза

Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.

Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.

При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.

Лыжи следует перевозить носками назад.


Перед перевозкой следует снять легкоосъемные предметы. Вещи имеющие замок - запереть.

Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.


Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.

Помните - общая высота автомобиля с грузом увеличивается.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





ИЛИ




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



6




6


Рейлинг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1



2




3


Рейлинг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3



4




4

Рейлинг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

5



5

Рейлинг